

# BOCCOLA AUTOMONTANTE PER CHOKER

Ø FUNE mm	Ø BOCCOLA mm	PESO
-----------	--------------	------

9-11	28	0,16
12-14	28	0,18
14-16	38	0,32



## FASI DI MONTAGGIO



1

Infilare la fune nella boccia



2

Stringere la fune nella morsa lasciando sporgere la boccia.  
Inserire le cuspidi tra i trefoli e adattarli alle scanalature; tagliare quindi i trefoli lasciandoli alla stessa altezza delle cuspidi



3

Compattare i trefoli della fune e le cuspidi colpendo dall'alto con un martello fino a filo della parte superiore della boccia

