

ISTRUZIONI MONTAGGIO TERMINALE ATTACCO RAPIDO



CONO

GANASCIA DI
SERRAGGIO

RONDELLA
DI FERMO

TESTA DEL TERMINALE
CON FILETTO DI FISSAGGIO

1



Infilare la fune nel
cono

2



Infilare la ganascia di serraggio
lasciando uno spazio tra il cono e la
ganascia [10-12 mm]

3



Posizionare la rondella di fermo a 5
mm dalla ganascia di serraggio

4



Ruotare il dado di
blocco sul filetto
del terminale

5



Avvitare il cono sul filetto del
terminale fissandolo forte

6



Ruotare il dado di blocco fino alla
base del cono